

Podmiot Odpowiedzialny Za Ten Produkt Na Terenie UE:

Andax Andrzej Jasiński
Ul. Boh. Warszawy 146
44-280 Rydułtowy
NIP: 642-276-80-86
tel. 697-831-203
e-mail: kontakt@sanjo.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SUSZARKI SANJO LUPUS



DANE TECHNICZNE:

MODEL/KOD PRODUKTU	Lupus RS-L2 lub L3 lub L4,
EAN dla RS-L2	5907608987090
EAN dla RS-L3	5907608987106
EAN dla RS-L4	5907608987649
MOC ZNAMIONOWA	2500 W
MATERIAŁ OBUDOWY	Tworzywo ABS
KOLOR OBUDOWY	W zależności od modelu
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V ~
POLE DZIAŁANIA FOTOKOMÓRKI	50~200 mm
PRĘDKOŚĆ NAWIEWU	>108 km/h
POZIOM HAŁASU	70 dB
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
WYMIARY (szer./gł./wys.)	267 x 210 (razem z dyszą) x 235 mm

1. Instrukcja montażu

Zalecana wysokość montażu od podłogi do dolnej krawędzi suszarki:

- toalety męskie ok. 120 cm
- toalety damskie ok. 115 cm
- toalety dla dzieci ok. 80 cm

Ogólne informacje dotyczące montażu:

- Minimalna odległość suszarki od poziomej powierzchni np. blatu wynosi 40 cm
- Montować na solidnej jednolitej powierzchni, tak aby urządzenie nie było narażone na wstrząsy
- Nie zatykać otworów zasysających powietrze, gdyż grozi to przegrzaniem urządzenia, a w konsekwencji może doprowadzić do pożaru
- Nie montować bezpośrednio nad umywalkami, powierzchniami lustrzanymi, a także w pomieszczeniach o dużym nasłonecznieniu, gdyż może to powodować samoczynne włączenie się urządzenia.
- Nie montować w pomieszczeniach, gdzie występuje duże zapylenie powietrza, skraca to żywotność suszarki, powoduje utratę gwarancji, a także w skrajnych przypadkach może doprowadzić do pożaru
- Nie montować suszarki w bezpośrednim sąsiedztwie pionowych powierzchni zwłaszcza lustrzanych. Zachować minimalną odległość po bokach 20 cm, aby powietrze miało swobodny przepływ wokół suszarki
- Urządzenie należy montować poza zasięgiem osób korzystających z prysznic lub wanny
- W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.

Sposób montażu:

WAŻNE: Przed przystąpieniem do montażu suszarki upewnić się, że została ona odłączona od źródła zasilania

1. Za pomocą dołączonego klucza odkręcić przedni korpus suszarki
2. Delikatnie odchylić przedni korpus, a następnie odłączyć przewód czujnika ruchu łączący go z tylną częścią suszarki.
3. Wyznaczyć 4 otwory montażowe na ścianie na której zamontowane ma być urządzenie. W tym celu można wykorzystać załączony do suszarki szablon, bądź przyłożyć suszarkę i zaznaczyć otwory
4. Wywiercić otwory montażowe i osadzić w nich w kołki rozporowe z zestawu bądź inne dobrane odpowiednio do rodzaju ściany. Następnie przyłożyć tylną część suszarki tak, aby otwory montażowe pokryły się z kołkami rozporowymi, a następnie przykręcić ją do ściany.
5. **UWAGA:** W przypadku podpięcia suszarki bezpośrednio do instalacji elektrycznej w tym miejscu należy odkręcić przewód zasilania z wtyczką, a w jego miejsce podłączyć przewód podtynkowy poprowadzony otworem technologicznym
6. Podłączyć z powrotem przewód czujnika z pkt. 2 .
7. Osadzić i przykręcić przedni korpus do zamontowanej na ścianie suszarki
8. Podłączyć zasilanie
9. Urządzenie uruchomi się automatycznie po podłożeniu dłoni pod fotokomórkę

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie otwierać panelu frontowego jeśli suszarka jest podłączona do zasilania
- Nie używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gdzie suszarka może być narażona na bezpośredni kontakt z wodą. W przeciwnym razie może to grozić porażeniem prądem
- Nie należy modyfikować i rozmontowywać urządzenia bez potrzeby i poprzez nieuprawnione osoby. Może to grozić porażeniem prądem
- Nie wolno dopuścić do zalanania urządzenia
- Urządzenie zasilane napięciem ~230V/50Hz. Instalacja jednofazowa. Napięcie zasilające nie może przekraczać +/- 10% zalecanego. Niewłaściwe napięcie zasilające może doprowadzić do uszkodzenia suszarki.
- Wyłączyć urządzenie przed konserwacją i podczas czyszczenia
- Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka.
- Jeśli urządzenie nie uruchamia się bądź działa nieprawidłowo należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z serwisem
- Nie zostawiać pod suszarką urządzeń, przedmiotów łatwopalnych, które na skutek wydmuchu gorącego powietrza mogą ulec zapaleniu
- Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do niesortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać je do specjalnie oznaczonych pojemników
- Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe.

3. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Konserwacja suszarki ogranicza się do:

- czyszczenia zewnętrznej obudowy w razie potrzeby w tym celu używać wilgotnej ścierki, można używać wody z płynem do naczyń o neutralnym pH.
- **Ważne:** Po przemyciu obudowy użyć suchej szmatki i wytrzeć urządzenie do sucha, nie pozostawiać mokrej obudowy. Nie używać detergentów, ani środków zawierających środki ściernie.
- usuwanie kurzu, pyłu z wnętrza suszarki – należy odłączyć zasilanie i zdjąć frontowy panel, następnie za pomocą pędzelka lub sprężonego powietrza przedmuchać urządzenie, uważając, aby nie uszkodzić elementów wewnętrznych.

4. WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje obszar RP. Produkt jest objęty gwarancją „door-to-door”. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia skontaktować się z serwisem pod numerem telefonu 697 831 203 lub adresem email: kontakt@sanjo.com.pl. Adres serwisu: Andax Andrzej Jasiński, ul. Boh. Warszawy 146, 44-280 Rydułtowy. Aby uznać gwarancję, konieczne jest przedstawienie dokumentu sprzedaży oraz karty gwarancyjnej.